

Service for lubrication free linear-vibrators / Wartung ölfreie Linear-Vibratoren

Deinstallation:

Demontage:

Removing air connection and silencer.

Entfernen von Luftanschluss und Schalldämpfer.

Disassemble with pin wrench (right-hand thread).

Demontieren mit Stiftschlüssel (Rechtsgewinde).

First screw cap (air outlet), remove piston and spring then disassemble socket.

Zuerst Deckel (Luftauslass), Kolben und Feder entnehmen, dann Sockel demontieren.

Cleaning:

Reinigung:

Remove teflontape-splits from the cap.

Teflonband-Reste vom Deckel entfernen.

Cleaning with petroleum or cleaner's solvent .

Reinigen mit Petrol oder Waschbenzin.

Dry well, freely of rotgut and dustlessly.

Gut trocknen, Fusel- und staubfrei.



Grease lightly:

Fetten:

A drop Klüber ALTEMP 3000
Piston, housing (inside) and spring.

Mit **sehr wenig** Klüber ALTEMP 3000 fetten
Kolben, Gehäuse (innen) und Feder.



Assemblage:

Montage:

First mount socket in the housing.

Zuerst den Sockel in das Gehäuse montieren.



Pay attention on spring (do not get clamp)

Achtung auf Feder (nicht einklemmen)



Assemblage:

Montage:

With pin wrench tighten.

Mit Stiftschlüssel anziehen.

Control silencer on cleanness control, cleaning with petroleum or replace it.

Schalldämpfer auf Sauberkeit kontrollieren, reinigen mit Petrol oder ersetzen

Run-in test

Laufkontrolle

